


電磁界シミュレータを使い始めると、電気壁や磁気壁(表1)と いう専門用語に戸惑うエンジニアが少なくない. これらは現実 の世界には存在しないので、直感的にとらえづらい、電気壁は 無損失の導体板をイメージすればよいが、磁気壁は理解しづら い. しかし最近メタマテリアル注1の研究が進み、特定周波数 における実現の可能性が注目されている. (筆者)

新人: 図1の線路は,図2のようにモデリングす 🥏 ると,線路の導体が半分になることで,電磁界シ ミュレータのメモリ使用量は1/4に節約できるそうです^{注2}. 先輩:図1のポートに注目すると,下側の線路は ポート番号が負になっている. - 1ポートの電流 は+1ポートの電流と向きが逆で等量,つまりこれは差動

モード(1)だ、

째 🗷 2 が🗷 1 と等価というのは , シミュレータの閉じ た環境と関係していますか.





電気の壁…ですか.

これは直観的には無損失の導体, つまり完全導体注3 の箱をイメージすればよい. 電界ベクトルは電気壁 に垂直で,磁界ベクトルは電気壁に平行になるから,これ らの条件を満たすように空間内の電磁界分布(モードと呼ぶ) が確定する. 図2で線路側に近い壁は電気壁だが,これは図 1の中央にある対称面にあたるので,対称境界(Symmetry Boundary)と呼ぶこともある.

■ 図2の電気壁の先に,鏡に映った線路(鏡像)を描く と図3のようになりますから、図2が2本の線路と 等価であることが分かります、しかしなぜ差動モードにな るのか分かりません.

- メタマテリアルとは,規則正しい構造配列の周期が,電磁波などの波 動の波長に関与して現れる特異な物理現象を人工的に作りだした媒質. 自然界に存在しないという意味で人工媒質とも呼ばれる
- 注2 モーメント法で用いる行列サイズは,離散化した要素数の2乗に比例 する. ソネット技研のWeb サイトにある「Tips」の「Even とOdd モー ドパラメータの扱い方」の項を参照. http://www.sonnetsoftware.co.jp/support/tips/

無償版のSonnet Liteも同サイトからダウンロードできる. 注3 完全導体は電気抵抗がゼロの物質をいう.超伝導体は電気抵抗がゼロ のほか,マイスナー効果(内部磁界がゼロになる)を示す.

夷 1 電気壁と磁気壁

		即の存む	4± /4h	1 T 4/m
-		別の名称	特徴	人工物
	電気壁	完全導体PEC	電界は表面に垂直	超伝導体
	(Electric Wall)	(Perfect Electric Conductor)		*注3を参照
	磁気壁	完全磁性体PMC	磁界は表面に垂直	高インピーダンス面として発明された AMC(Artificial
	(Mgnetic Wall)	(Perfect Magnetic Conductor)		Magnetic Conductor)

KeyWord

電気壁,磁気壁,完全導体,対称境界,鏡像,差動モード,RFID,並列LC共振,高インピーダンス面

ニアの素料




図1 差動線路のモデリング例 Sonnet Lite によるモデルである.



側壁が電気壁であることを利用して,解析空 間を半分にしている.




図2の電気壁(青線の位置)を対 称面とした鏡像を描くと図1と 同じになる.





図4 完全導体板がアンテナ の鏡像を作る

大地の近くにあるダイポール・ アンテナとそのイメージ・アン テナを説明するときによく使わ れる図

● 鏡像の正体





, えっ...?



それはともかく、なぜ電気壁が鏡になるのかを考え てみよう.



そうだ, 地面近くのダイポール・アンテナ(図4)を 思い出しました. 教科書ではグラウンドを無限の完 全導体板として説明しています.

よく気がついたね.図4は完全導体板(すなわち電 気壁)がアンテナの鏡像を作るという説明だ.イメー ジ・アンテナともいう.ここで矢印は電流の向きを表して いるが,互いに逆向きだ.



アンテナを地面に近づけると電波は飛ばなくなると 思います.



その通り、図5は60mm 長のアンテナを55mm x 90mm の完全導体板上 5mm の位置に置いたモデル で、これほど近づけば、アンテナというよりもマイクロス トリップ線路のようだ.グラウンド板に流れる電流は,ま るでアンテナが鏡に映っているようで,これが鏡像という 命名の根拠かもしれない.



そもそも電気壁に逆向きの電流が誘導されるしくみ が分かりません.

図6は磁界ベクトルを小さな円錐で表しており,そ の向きは常に導体面に平行なので,アンテナの周り にループ状に分布している.アンテナに線状電流が流れる と,このように周りに磁界が発生するが注4,磁界ベクトル

「V) 原準 「 ・ 産業 ・ 」 表示 ALL ・

図5 ダイポール・アンテナを完全導体板上に置いたモデル

60mm 長のダイポール・アンテナを55mm × 90mm の完全導体板上5mm の 位置に置いた、エム・イー・エルの電磁界シミュレータ SNAP-Field を使用、 http://www.melinc.co.jp/

注4 右ネジを電流の流れる方向に回すと,磁力線はネジの回転する向きに できる.




図6 アンテナの周りに分布する磁界ベクトル 小さな円錐で表しており,向きは常に導体面に平行になるので, ループ状に分布している.




図7 差動線路と等価なモデルの電界ベクトル

図2の線路の周りに分布する電界ベクトル表示である.右側面の 電気壁に対して垂直に分布している.

は近傍の導体表面にも平行で、これにより電流が誘導され るわけだ.



ルンツの法則^{注5}ですね.



その通り、導体表面の磁束は電流を誘導するが、そ の方向は誘導電流の原因(すなわちアンテナの磁束 変化)を妨げる向きに発生する.

● 電気壁とモノポール・アンテナ

図7は図2の電界ベクトル表示だが,電気壁に対し て垂直に分布している.また磁界ベクトルは電気壁 に対して平行になっている(図8). 図9と図10は図1の電 界および磁界ベクトルで,対称面がイメージできる.



よく分かりました.ところで図4のイメージ・アン テナを現実のダイポール・アンテナに替えて, 互い

注5 レンツ(Lentz)は,電磁誘導によって発生する起電力が磁束変化を妨 げる電流を生ずるような向きに発生することを発見した.




図9 差動線路の周りの電界ベクトル表示 対称面がイメージできる.





図8 差動線路と等価なモデルの磁界ベクトル

図2の線路の周りに分布する磁界ベクトル表示である.右側面の 電気壁に対して平行に分布している.

に反対方向の電流を流すとします、2本のアンテナ間隔が 波長に比べて十分短ければ、それぞれから放射される電磁 波の多くは打ち消されてしまいます.





モノポール・アンテナと電気壁はどうでしょうか.



これは接地型のアンテナだから、イメージ・アンテ ナは図11のようになる.



図12はダイポール・アンテナの電界ベクトルです が、図13のモノポール・アンテナは完全導体板が 対称面になっています.



🔀 🗷 13 のグラウンド板を無限の電気壁に替えると🗷 12 と等価になる.



しかしダイポール・アンテナの入力インピーダンス は約73 , モノポール・アンテナは約36 です.





図10 差動線路の周りの磁界ベクトル表示 対称面がイメージできる.

ニアの素料

図11 接地型のアンテナのイメージ・ アンテナ

大地の近くにあるモノポール・ア ンテナとそのイメージ・アンテナ を説明するときによく使われる図.






図12 ダイポール・アンテナの近傍の電界ベクトル

なるほど.これは図14がダイポール・アンテナと 等価なモノポール・アンテザ(2)だから、入力イン ピーダンスはダイポール・アンテナの半分になるね.

● 磁気壁とは



電気壁が分かれば磁気壁はイメージしやすい.




図 14

ル・アンテナ

半分になる.

今度は磁界ベクトルが磁気壁に対して垂直で,電界 ベクトルは磁気壁に平行ですね.






図13 モノポール・アンテナの近傍の電界ベクトル 完全導体板が対称面になっている.

その通り. Sonnet はSymmetry 機能をON にする ② と、図15のような点線が表示されて、そこに対称 面が置かれる.これは図16のモデルと等価になる.



🕡 ポート番号が正なので,偶(Even)モードですね. 今度は電界と磁界の分布が想像できそうです.



図17は矩形パッチ・アンテナだが,磁気壁のおか げで解析空間は半分で済む.



磁気壁は空間の節約に役立つことは分かったのです が,その物理的な意味がまだよく分かりません.

電磁波は遠方から電気壁に入射すると完全反射して、 反射波の位相は180度反転する.磁気壁は電磁波が 同相で完全反射するが,現実の世界には存在しない.とこ ろが最近図18のようなマッシュルーム構造が提案された. 六角プレート間のギャップでC, ビアとグラウンドの電流 路でLを構成し、微細な並列LC共振回路を敷き詰めた(3).



このようなシートは何の役に立つのですか.




図15 Symmetry 機能をON にしたSonnet モデル 点線は磁気壁の位置を示す.




図16 図15 と等価な線路モデル 磁気壁が対称面の場合は,偶(even) モードになる.




図17

Symmetry 機能をON にし た矩形パッチ・アンテナの モデル

上半分の図形のみを描けば,鏡 像を含むアンテナ全体のモデル と等価になる.

並列共振回路のインピーダンスは高くなるので高イ ンピーダンス面とも呼ばれている、そこでダイポー ル・アンテナを置いても電気壁のように逆相の誘導電流で キャンセルされることはない.



それどころか同相のイメージ・アンテナができれば、 電波はさらに強く放射されそうです.



実に素直な論理展開だが,首尾よくいくかな.



私はナイーブなので....



本来ナイーブ(Naive)は素朴な,という意味だけれ

(a)側面




図18 高インピーダンス面を実現 するマッシュルーム構造

(b) 正面

参考・引用*文献

- (1)小暮裕明;第1章 差動インターフェース活用のメリットを見る, クロストークが抑えられるわけを理解する, Design Wave Magazine, pp.100-107, 2005年9月号.
- (2)電子通信情報学会編;アンテナ工学ハンドブック, pp.50-51, オー ム社,1980年(第1版).
- (3) D. Sievenpiper et al. "High-impedance electromagnetic surfaces with a forbidden frequency band " JEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques pp.2059-2074, vol.47, Nov. 1999.

こぐれ・ひろあき

小暮技術士事務所・技術士(情報工学部門)

http://www.kcejp.com/

本誌筆者による公演のご案内

6都市で開催される「FPGAカンファレンス」(主催: FPGAソーシアム)において,本誌筆者によるFPGA活用に関する講演が開催されます.参加は無料です.

詳細は http://www.fpga.or.jp/

9月14日(金) 東京FPGAカンファレンス キャンパ終イプバーション センタ

10**月**12**日(金)** 仙台FPG カンスァレンス 仙台市情報産業プラザ

10月19日(金) 札幌FPGAカシファレンス ASTY**(約)** (ASTY45上114階)

11月7日(水) 名古屋FPGAカンファレンス 名古屋市終小企業振興会館 (吹上ホール会議室)

11月30日(金)なにわFPGAカンファレンス 梅田センタービル

12**月**7日(金)博多FPGAカンファレンス アクロス福岡

全都市 |- 「FPGA最前線」~FPGAデバイスを取り巻くトピックと新たな活用法~ (熊本大学大学院教授 末吉 敏則氏)

FPGAとは,ハードウェアでありながらソフトウェアのように書き換え変更ができる再構成可能な論理デバイスである.最近のFPGAでは,課題となってきた低 価格化も加速度的に進み,イニシャル・コストの低さとも併せて新たな市場への浸透を加速させている.また,リコンフィギャラブル・システムなど, ASICにな い再構成可能という特性を活かした利用法にも期待が寄せられている.一方,FPGAの集積度や動作周波数が上がるに伴って消費電力が急増し,FPGAの泣き所と もなっている.ここでは,これら最新FPGAデバイスを取り巻くトピックや技術トレンドについて解説するとともに,新たな活用法について紹介する.

─「マルチプロセッサ・システムにおけるFPGA活用事例」∼市販マイコンからソフトコアCPUまで~ (東京計器工業 浅井剛氏)

近年益々高度化・複雑化する組み込み機器において,マルチプロセッサを採用するケースが増えている.しかしシステム構成の複雑化に伴い,開発の長期化や出 荷後の不具合発生などの問題が発生している. 本講演では,市販マイコンからソフト・コアCPUまで幅広い事例を元に,マルチプロセッサ・システムでFPGAの柔 軟性をどの様に活用していけばよいかを紹介する.